





Uvedení do provozu

⚠ NEBEZPEČÍ

Při uvedení přístroje do provozu může dojít ke zranění osob a věcným škodám!
► Obalový materiál není na hraní. Hrozí nebezpečí udušení.

Rozsah dodávky a kontrola po přepravě

Sada na opravu laminátu a parket se standardně dodává s následujícími komponenty:

- tavič
- stěrka na čištění
- špachtle s pákou
- zaoblená špachtle
- 11 kusů tvrdého vosku
- brusná houba
- hadr na čištění
- 2 x 1,5 V baterie typu AA/LR6/mignon
- úložný kuřík
- tento návod k obsluze


Likvidace obalového materiálu

Balení zlikvidujte ekologicky. Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby je rozřídte odděleně. Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1–7: Plasty, 20–22: Papír a lepenka, 80–98: Kompozitní materiály.

Vložení/výměna baterií

Tavič potřebuje k provozu 2 x 1,5 V baterie typu AA/LR6/Mignon.

- ♦ Otevřete přihrádku na baterie ④ na zadní straně taviče ①.
- ♦ Vložte baterie, jak je vyznačeno v přihrádce na baterie ④, do taviče ① (viz obr. 1).
- ♦ Přihrádku na baterie ④ znovu uzavřete.



Obr. 1

Ovládací prvky

- ① tavič
- ② špička taviče
- ③ aktivací tlačítko ON —/OFF —
- ④ přihrádka na baterie
- ⑤ červená dioda LED
- ⑥ stěrka na čištění
- ⑦ špachtle s pákou
- ⑧ zaoblená špachtle
- ⑨ brusná houba
- ⑩ hadr na čištění
- ⑪ baterie typu AA/LR6/Mignon

Technická data

Napájení baterie	2 x 1,5 V — (stejnoseměrný proud) Typ AA/LR6/Mignon
Rozměry	cca 14,7 x 3,5 x 2,2 cm
Hmotnost (včetně baterií)	cca 90 g

Obsluha a provoz

V této kapitole obdržíte důležitá upozornění a informace k obsluze a provozu přístroje.

Nahřátí špičky taviče

- ♦ K vyhřátí špičky taviče ON —/OFF — ③ stiskněte a podržte stisknuté aktivací tlačítko ②. Červená dioda LED ⑤ svítí tak dlouho, dokud je stisknuté aktivací tlačítko ON —/OFF — ③.

Příklad využití

Příprava (obr. A)

- ♦ Očistěte poškozené místo stěrkou ⑦ a odstraňte všechny volné části. Stiskněte poškozený okraj do kruhu.

Výběr barvy (obr. B)

- ♦ Zvolte vhodný barevný odstín. Dbejte na to, aby se vždy použilo více barevných odstínů od světlého až po tmavý. V případě pravého dřeva doporučujeme navíc pracovat s průsvitným tvrdým voskem (K), aby se docílilo působení do hloubky.

Tavení a plnění (obr. C + D)

- ♦ K vyhřátí špičky taviče ON —/OFF — ③ stiskněte a podržte stisknuté aktivací tlačítko ②. Po cca 15 sekundách je dosažena provozní teplota.
- ♦ Nyní roztavte malé porce tvrdého vosku a naneste je na poškozené místo, dokud není mírně přeplněno. Začněte nejprve světlými odstíny barev a krok za krokem se dopracujte k tmavým odstínům barev.

UPOZORNĚNÍ

- V případě otlaků je většinou dostačující, když použijete pouze průsvitný tvrdý vosk (K).

Roztírání (obr. E)

- ♦ U svislých ploch se doporučuje nejdříve smíchat barevný odstín, nabrat vosk a nanést jej špachtlí ⑦. Při práci na zaoblených místech se doporučuje použít špachtli se zaoblením ⑧, aby se poškozené místo dobře vyplnilo pevným voskem.

POZOR

- Špička taviče ② je velmi horká! K namíchání barevného tónu použijte podklad z vhodného žáruvzdorného materiálu, např. keramiky.

Odstranění (obr. F)

- ♦ Nechte tvrdý vosk několik sekund (cca 10 s) ochladit.
- ♦ Po ochlazení odstraňte přebytky hoblovacími drážkami špachtle ⑦. Přebytky odstraňte pouze lehkým tlakem.

Jemné doladění (obr. G)

- ♦ Pro jemné doladění nyní napodobte žilkování tmavším odstínem barvy.
- ♦ Poté opět hoblovacími drážkami špachtle ⑦ odstraňte přebytky.

Odmaštění (obr. H)

- ♦ Nakonec odstraňte poslední zbytky tvrdého vosku brusnou houbou ⑨. Tím se současně docílí stejnoměrného lesku povrchu. Hotovo!
- ♦ Nasadte stěrku na čištění ⑥ na hoblovací drážky špachtle ⑦ a seškrabte zbytky vosku z hoblovacích drážek.

Odstranění závad

V této kapitole najdete důležité pokyny a informace o lokalizaci a odstranění poruchy.

Příčiny chyb a odstranění

Následující tabulka pomůže při hledání a odstranění drobných závad:

Závada	Možná příčina	Odstranění
Špička taviče ② není horká.	Baterie jsou nesprávně vloženy.	Vložte baterie, jak je vyznačeno v přihrádce na baterie ④, do taviče ①.
	Baterie jsou vybité.	Vložte dvě nové baterie.

Čištění

POZOR

Poškození přístroje!

- Ujistěte se, že při čištění nemůže vniknout do přístroje kapalina, aby se tak zabránilo jeho nenapravitelnému poškození.
- Nepoužívejte chemické nebo abrazivní čisticí prostředky. Mohou poškodit kryt.

- ♦ Tavič ① a špičku taviče ② čistěte pouze v ochlazeném stavu hadrem na čištění ⑩.
- ♦ Seškrabte zbytky vosku na špičce taviče ② zaoblenou špachtlí ⑧.

Skladování při nepoužívání

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte. Skladujte všechny díly sady na opravu laminátu a parket v úložném kuříku a na čistém, suchém místě bez přímého slunečního záření.

Likvidace

Likvidace přístroje



V žádném případě nevyhazujte přístroj do normálního domovního odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici č. 2012/19/EU OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních). Přístroj předejte k likvidaci odborné firmě oprávněné k nakládání s odpady nebo využijte možnost likvidace zajišťované obcí. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností se informujte ve sběrném dvoře.



Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku Vám podá správa Vašeho obecního nebo městského úřadu.



Výrobek je recyklovatelný, podléhá rozšířené odpovědnosti výrobce a je shromažďován odděleně.

Likvidace baterií



Baterie nevyhazujte do domovního odpadu. Každý spotřebitel má zákonnou povinnost odevzdávat baterie/akumulátory na sběrná místa ve své obci/městské části nebo do obchodu. Tato povinnost slouží k tomu, aby baterie mohly být předány k ekologické likvidaci. Vracujte baterie pouze ve vybitém stavu.